



marantz®

AV Surround Receiver **NR1606**

Quick Start Guide

Guide de configuration rapide /
Guía de configuración rápida

Read Me First....

Lisez-moi en premier.... /
Lea esto primero....

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

**Please do not
return this unit to
the store.
If you need help...**

Check our AVR setup tips online
Us.Marantz.com/SetupTips
Ca.Marantz.com/SetupTips

Call for Assistance
1-855-ONE-Marantz (USA)
1-855-663-6272
1-800-668-0652 (Canada)

Monday – Friday 10:00AM to 10:00PM E.S.T
Saturday 12:00PM to 8:00PM E.S.T


Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un récepteur AV Marantz.

Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre récepteur AV.

Avant de commencer

Éléments nécessaires à la configuration

 TV	 Câbles d'enceinte	 Enceintes
 Câble HDMI	 Câble subwoofer	

En option

 Câble LAN	ou	 Routeur Wi-Fi
--	----	--



- Pour brancher cet appareil à un périphérique compatible avec les fonctions Deep Color, 4K et ARC, utilisez un "High Speed HDMI cable with Ethernet" qui porte le logo HDMI.
- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide		Antenne intérieure FM	
Instructions de sécurité		Antenne à boucle AM	
Remarques sur la radio		Microphone d'étalonnage du son	
Garantie (Pour USA / Pour CANADA)		Support de microphone d'étalonnage du son	
Étiquette du câble		Télécommande	
Récepteur		Piles R03/AAA	
Cordon d'alimentation			



Le support de microphone d'étalonnage du son fourni est pratique à utiliser lors de l'exécution de l'étalonnage des enceintes. Utiliser votre propre trépied ou le support de microphone d'étalonnage du son fourni permet aux paramètres d'être configurés automatiquement à un environnement d'écoute optimal, ce qui offre des performances exceptionnellement élevées.

Paramétrage


Le processus de configuration compte trois étapes.

1 Installation des piles dans la télécommande

2 Connexion du récepteur


3 Suivre l'assistant de configuration à l'écran

1 Installation des piles dans la télécommande



2 Connexion du récepteur


2.1) Placez le récepteur vers votre téléviseur et branchez le cordon d'alimentation.



2.2) Connectez au réseau.


LAN filaire

Lors de la connexion de câbles (connexion filaire), connectez un câble LAN entre votre récepteur et votre routeur réseau.




LAN sans fil

Lorsque vous utilisez une connexion sans fil (Wi-Fi), tournez les antennes vers le haut.




2.3) Connectez le récepteur à votre TV à l'aide d'un câble HDMI.



ARC (Audio Return Channel) :



Si votre téléviseur prend en charge ARC, il peut renvoyer le son au récepteur AV lorsque vous utilisez les sources vidéos intégrées du téléviseur (syntoniseur TV, services de diffusion en continu Smart TV, etc...). ARC nécessite que vous activiez HDMI CEC sur le téléviseur. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur du téléviseur pour les instructions de réglage de HDMI CEC. Veuillez noter que certains constructeurs de téléviseurs utilisent d'autres noms pour la fonction HDMI CEC.

2.4) Mettre en marche le récepteur.



Télécommande de la TV


2.5) Choisissez l'entrée HDMI adéquate sur votre TV.



Télécommande de la TV

2.6) Mettre en marche le récepteur.

- Appuyez sur  pour mettez le récepteur sous tension.



2.7) Vérifiez la connexion.


- Vérifiez que vous pouvez voir cet écran sur votre téléviseur.



Si cet écran ne s'affiche pas, veuillez revenir en arrière et recommencer les étapes dans la séquence recommandée.

3 Suivre l'assistant de configuration à l'écran

L'assistant de configuration vous aidera à connecter vos enceintes et les différents composants à votre récepteur Marantz et à les configurer. Veuillez utiliser la télécommande et suivre les instructions à l'écran.



Manuel de l'Utilisateur

- Pour de plus amples informations, consultez www.marantz.com
- Reportez-vous au manuel sur Internet pour obtenir d'autres informations sur les fonctions et des détails sur la procédure de fonctionnement.
manuals.marantz.com/NR1606/NA/FR/



Online Manual

A screenshot of the Marantz online manual website. The page features the Marantz logo in the top left corner. A navigation bar includes a language dropdown menu set to 'Français', a home icon, a search icon, and a 'Contenu' link. On the left side, there is a vertical menu with dropdown arrows for 'Vue d'ensemble', 'Connexions', 'Lecture', 'Réglages', 'Conseils', and 'Annexe', along with a 'Télécharger le PDF' button. The main content area is titled 'Manuel WEB' and 'Récepteur Audio-Vidéo NR1606'. Below the text is a photograph of the black NR1606 receiver. At the bottom of the page, there is a small copyright notice: 'Récepteur Audio-Vidéo Copyright © 2015, DBM Holdings Inc. All Rights Reserved.'

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.